

FICHE D'INFORMATION « SÉCURITÉ D'UTILISATION »

MagneticScreenScale – La balance magnétique de Goldanalytix



CHAMP MAGNÉTIQUE PUISSANT

L'aimant intégré génère un champ magnétique puissant et de grande portée (parfois plus de 20 cm). Cela peut endommager entre autres les téléviseurs et les ordinateurs portables, les disques durs d'ordinateurs, les cartes de crédit et de débit, les supports de données, les montres mécaniques, les appareils auditifs et les haut-parleurs.



CONTUSIONS

L'aimant est si puissant que même une manipulation légèrement imprudente peut entraîner le coincement de parties du corps, comme les doigts, entre l'aimant et les objets attirés. Cela peut entraîner des contusions et des hématomes.



DANGER POUR LES STIMULATEURS CARDIAQUES

N'utilisez pas l'appareil si des personnes portant un stimulateur cardiaque se trouvent à proximité de l'aimant. Avertissez les personnes portant un stimulateur cardiaque lorsqu'elles s'approchent de la tête de mesure magnétique.



RISQUE D'INFLAMMATION

Si la tête de mesure est endommagée, la poussière peut facilement s'enflammer.

DANGER POUR LES ENFANTS ET LES PERSONNES ALLERGIQUES ET EN CAS DE COLLISION

- Ne laissez pas la tête de mesure magnétique à la portée des enfants.
- Les aimants sont recouverts de nickel. Certaines personnes sont allergiques au nickel. Évitez donc tout contact permanent si l'autocollant de protection de la tête de mesure s'est détaché ou est endommagé.
- Si par exemple l'aimant entre en collision avec d'autres aimants, il peut se former des éclats qui peuvent voler sur plusieurs mètres et blesser gravement les yeux.

Coordonnées: MARAWE GmbH & Co. KG – Donaustaufer Straße 378, Gebäude 64 – 93055 Regensburg – Allemagne – Tel.: +49 (0) 941 29020439 – Email: gold-analytix@marawe.eu