



TIFOO

ADDITIVO DI ORO ROSSO

GUIDA

ADDITIVO DI ORO ROSSO

Preparazione

Prima di dorare l' oggetto deve essere pulito con molta cura. Ciò può essere eseguito con lo sgrassante galvanico di Tifoo oppure, in certe circostanze, anche con acetone o spirito. In seguito per favore tocchi ancora solo con i guanti per evitare impronte.



Sicurezza

Per favore lavori con guanti protettivi ed occhiali protettivi. Non utilizzi recipienti che vengono in contatto con gli alimenti.

Area di utilizzo

Formazione di leghe in oro rosso (leghe oro-rame) in combinazione con l' elettrolita d' oro Midas o Camaleonte.
 scheiden von Rotgoldlegierungen (Gold-Kupfer Legierungen) in Kombination mit Goldelektrolyt Midas oder Chamäleon.

Utilizzo

Mescoli l' additivo di oro rosso con l' elettrolita d' oro MIDAS. **IMPORTANTE:** l'additivo di oro rosso non può essere combinato con l' elettrolita d' oro Flash!

Rapporto di miscela circa 50 ml di elettrolita d' oro Midas o Camaleonte + 0,6 ml di additivo di oro rosso.

Il colore corrisponde dunque più o meno ad una moneta Krugerrand con 91,7% di contenuto d'oro. L' elettrolita d' oro può essere misurato con un misurino, l' additivo di oro rosso con una pipetta. Il rapporto di miscela può essere variato. Una quantità maggiore di additivo porta ad un contenuto di rame maggiore, il deposito diviene più rossastro. Mescoli tanto elettrolita d' oro rosso quanto giusto solo Le occorre, poiché l' elettrolita d'oro rosso preparato dura solo poche settimane.

Incentivazione

La nostra società percepisce un incentivo ufficiale dell' Unione Europea.



European Union

European Regional
Development Fund

TIFOO - un marchio di

MARAWE GmbH & Co KG

Donaustauer - Str. 378
Gebäude 64
93055 Regensburg

Tel.: +49 941 29020439
Fax: +49 941 29020593
e-mail: info@tifoo.de
Web: www.tifoo.de